

## DIESEL Mega Chief Ana Digi Movement

Naciśnij klawisz A w dowolnym trybie, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy

Naciśnij klawisz B, aby przełączyć tryby

### Ustawianie godziny i daty

1. W trybie godziny i daty naciśnij klawisz C, aby wprowadzić godzinę i datę
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać sekundy, minuty, czas, 12H/24H, miesiąc, dzień, rok
3. Naciśnij klawisz D, aby dostosować wartość.

### Tryb podwójnego czasu

W trybie daty i godziny naciśnij klawisz D, aby przejść do trybu podwójnego czasu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz C, aby wejść w ustawienie podwójnego czasu
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać element w kolejności godziny i minuty
3. Naciśnij klawisz D, aby dostosować wartość



## Tryb alarmowy

W trybie alarmu naciśnij klawisz D, aby włączyć lub wyłączyć alarm i gong godzinowy

1. W trybie alarmu naciśnij i przytrzymaj klawisz C, aby wprowadzić godzinę alarmu. Naciśnij przycisk B, aby wybrać element w kolejności godziny i minuty.
2. Naciśnij klawisz D, aby dostosować wartość

## Dzwonek alarmowy

1. Alarm będzie dzwonił przez 20 sekund po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu.
2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm

## Tryb stopera

1. W trybie stopera naciśnij klawisz D, aby rozpocząć i zatrzymać
2. Naciśnij klawisz C, aby zresetować.

## Odliczanie

1. W trybie stopera naciśnij klawisz D, aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz C, aby zatrzymać i podzielić czas
2. Naciśnij klawisz C, aby kontynuować z podziałem czasu
3. Naciśnij klawisz D, aby zatrzymać
4. Naciśnij klawisz C, aby zresetować

