

# TIMEX

## A-GAME

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zrozumieć, jak należy obsługiwać swój zegarek Timex®. Twój model może nie posiadać wszystkich funkcji opisanych w tym podręczniku.

### FUNKCJE I PODSTAWOWE OPERACJE

1. Data z formatem MM-DD (miesiąc / dzień)
2. 24-godzinny Stoper z Międzyczasami.
3. Budziki i Alarmy o pełnej godzinie
4. 24-godzinny timer
5. Dwie strefy czasowe
6. Podświetlenie INDIGLO®



### CZAS

Ustawienie czasu i daty

1. W trybie czasu dnia naciśnij i przytrzymaj **RESET**. Rozlegnie się sygnał, a sekundy zaczną migać.
2. Naciśnij **ST/STP** aby wyzerować sekundy.
3. Naciśnij **TRYB** aby ustawić **GODZINY**, zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie godziny. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
4. Naciśnij **TRYB** aby ustawić **Minuty** zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP**, aby przyspieszyć ustawienie Minut. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
5. Naciśnij **TRYB** aby ustawić **Rok** zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie Roku. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.

Materiał jest własnością Timex Group Polska i przeznaczony jest do dystrybucji w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nieuprawnione wykorzystanie lub powielenie jest zabronione. Wszystkie zegarki Timex (poza produktami Hi-Tech) sprzedawane w autoryzowanych punktach posiadają 3 letnią gwarancję producenta. Timex Group Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe i prawne produktów, zakupionych poza autoryzowanymi punktami, w szczególności na aukcjach internetowych, nie posiadających polskiej karty gwarancyjnej.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

6. Naciśnij **TRYB** aby ustawić **Miesiąc** zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie Miesiąca. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
7. Naciśnij **TRYB** aby ustawić **Datę** zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie Daty. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
8. Naciśnij **RESET**, aby wyjść ustawiania czasu.
9. Aby przełączyć między 12-godzinnym i a 24-godzinnym formatem czasu, naciśnij **ST/STP**.

### STOPER

Ta funkcja służy do mierzenia czasu.

1. Naciśnij **TRYB** aż pojawia się komunikat „SP”.
2. Naciśnij **ST/STP** aby zacząć mierzyć czas.
3. Po uruchomieniu stopera naciśnij **RESET**, aby zapisać Międzyczas. Wyświetlacz pokaże Międzyczas, ale stoper będzie kontynuował odmierzenie czasu w tle.
4. Naciśnij **RESET** aby zmienić wyświetlacz i wyświetlić aktualny czas pracującego stopera.
5. Naciśnij **RESET**, aby zapisać kolejny Międzyczas.
6. Naciśnij **ST/STP** aby zacząć wstrzymać mierzenie czasu.
7. Naciśnij **ST/STP** aby wznowić pomiar czasu, lub naciśnij **RESET**, aby zresetować stoper do zera.

**Uwaga:** Jeśli stoper został zatrzymany, gdy wyświetlacz pokazywał Międzyczas, naciśnięcie **ST/STP** zatrzyma stoper i pokaże całkowity czas, który upłynął.

OKR. 1 = 7.11	OKR. 2 = 7.50	OKR. 3 = 7.08	OKR. 4 = 7.30
MIEDZYZYCAS 1 = 7.11			
	MIEDZYZYCAS 2 = 15.01		
		MIEDZYZYCAS 3 = 22.09	
			MIEDZYZYCAS 4 = 29.39

### TIMER - ODLICZANIE

Ta funkcja służy do odmierzenia określonego czasu.

1. Naciśnij **TRYB** aż pojawia się „TR”.
2. Aby ustawić Timer, naciśnij **RESET**. Zacznie migać cyfra z **GODZINĄ**.
3. Naciśnij **ST/STP**, aby przyspieszyć ustawienie



godziny. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.

- Naciśnij **TRYB** aby ustawić Minuty zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie Minut. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
- Naciśnij **TRYB** aby ustawić Sekundy zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie Sekund. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
- Naciśnij **RESET**, aby wyjść ustawiania Timera.
- Aby użyć Timer, naciśnij **ST/STP** i zacznij mierzyć czas. Przy włączonym odliczaniu naciśnij **ST/STP**, aby wstrzymać pomiar.
- Po zatrzymaniu timera naciśnij **ST/STP** aby go ponownie uruchomić lub naciśnij **RESET**, aby zresetować do pierwotnych ustawień.
- Gdy rozlegnie się sygnał, naciśnij DOWOLNY przycisk, aby go wyciszyć, w przeciwnym razie zatrzyma się automatycznie po około 10 sekundach.

**Uwaga:** Naciśnięcie **RESET** na koniec odliczania lub w celu zresetowania wstrzymanego timera spowoduje przejście w tryb ustawiania. Naciśnij **RESET**, aby wyjść z tego trybu i przywrócić funkcje do pierwotnych ustawień.

## ALARM

ABY włączyć / wyłączyć lub ustawić jeden z 5 dziennych Budzików lub włączyć / wyłączyć codzienny dzwonek.

- Naciśnij **TRYB** aż pojawia się „AL”.
- Uwaga:** Ustawienia alarmu są powiązane z główną strefą czasową (T1).
- Naciśnij **ST/STP**, aby włączyć / wyłączyć Codzienny Dzwonek (()).
- Naciśnij **INDIGLO**®, aby wybrać jeden z 5 budzików.
- Naciśnij **ST/STP**, aby włączyć / wyłączyć każdy z Budzików().
- Aby ustawić Budzik, naciśnij **RESET**. Cyfra GODZINY zacznie migać, zaczyna się świecić również napis Budzik WL.
- Naciśnij **ST/STP**, aby przyspieszyć ustawienie godziny. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.

**Uwaga:** Godziny będą się pokazywać w formacie (12 lub 24-godzinnym) zgodnym z ustawieniami czasu.

- Naciśnij **TRYB** aby ustawić Minuty zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij **ST/STP** aby przyspieszyć ustawienie Minut. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.

- Naciśnij **RESET** ,aby wyjść z ustawiania Alarmu.
- Gdy rozlegnie się budzik, naciśnij DOWOLNY przycisk, aby go wyciszyć, w przeciwnym razie zatrzyma się automatycznie po około 60 sekundach.

## DRUGA STREFA CZASOWA

Aby ustawić czas dla drugiej strefy czasowej

- Naciśnij TRYB aż pojawia się „T2”.
- Naciśnij , ABY ZRESETOWAĆ. Będzie widać migające GODZINY . Naciśnij ST/STP aby przyspieszyć ustawienie Godzin. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć.
- Naciśnij TRYB, aby ustawić Minuty zgodnie z cyframi migającymi na wyświetlaczu. Naciśnij ST/STP, aby przełączyć pomiędzy ustawieniami Minut takimi jak Tryb czasu (T1) lub różnica 30 minut.
- Naciśnij RESET ,aby wyjść z ustawień podwójnego czasu.

Uwaga: Godziny będą się pokazywać w formacie (12 lub 24-godzinnym) zgodnym z ustawieniami czasu.

## NOCNE PODŚWIETLENIE INDIGLO®

- Naciśnij przycisk INDIGLO®, aby podświetlić wyświetlacz zegarka na 2-3 sekundy. Technologia elektroluminescencyjna stosowana w nocnym podświetleniu INDIGLO® podświetla tarczę zegarka w nocy oraz w warunkach słabego oświetlenia.

## KATEGORIE ODPORNOŚCI ZEGARKA TIMEX NA WODĘ

30 M	= 3 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)
50 M	= 5 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)
100 M	= 10 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)
200 M	= 20 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)

Nie należy wciskać przycisków pod wodą. Koronki muszą być wciśnięte/wkręcone. Nazwy kategorii (30M, 50M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

## OSTRZEŻENIE: W CELU UTRZYMANIA WODOSZCZELNOŚCI, NIE NACISKAJ ŻADNYCH PRZYCISKÓW POD WODĄ.

- Zegarek jest wodoodporny tak długo, jak długo soczewki, przyciski i obudowa pozostaje nienaruszona.
- Zegarek nie jest zegarkiem dla nurków i nie powinien być używany do nurkowania.
- Zegarek należy przepłukać czystą wodą po wystawieniu na działanie słonej wody.

4. Odporność na wstrząsy oznaczona jest na przedniej lub tylnej stronie zegarka. Zegarki zostały zaprojektowane tak, aby przeszły pomyślnie test ISO w zakresie odporności na wstrząsy. Należy jednak zachować ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia kryształu/soczewek

## **BATERIA**

Timex zdecydowanie zaleca, aby wymiany baterii dokonywał autoryzowany punkt serwisowy Timex. W razie potrzeby, podczas wymiany baterii należy nacisnąć przycisk resetowania. Typ baterii jest wskazany na tylnej części obudowy. Szacunkowa żywotność baterii opiera się na pewnych założeniach dotyczących użytkowania; żywotność baterii może się różnić w zależności od rzeczywistego zużycia.

## **NIEWRZUCAJ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADUJ ICH PONOWNIE. PRZECHOWYWUJ LUŻNE BATERIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO i MARATHON stanowią zarejestrowane znaki towarowe Timex Group B.V. i jej spółek zależnych.