

SMARTY2.0

SW043

Instrukcja obsługi - Szybki przewodnik



Uwagi:

1.1 Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez dalszego powiadomienia. Niektóre funkcje mogą się różnić w niektórych wersjach oprogramowania.

1.2 Przed użyciem ładuj ten produkt za pomocą dołączonego do niego kabla przez co najmniej 2 godziny.

1.3 Przed użyciem produktu należy połączyć się z aplikacją i ustawić swoje dane osobowe.

1.4 Ten produkt posiada stopień wodoodporności na poziomie IP68 i nie nadaje się do nurkowania w głębokich wodach morskich. Kontakt z gorącą wodą, napojami i innymi żrącymi płynami niszczy zegarek i uniemożliwia korzystanie z gwarancji na produkt oraz bezpłatnych usług serwisowych.

01 Jak nosić

Aby zapewnić poprawne działanie, należy prawidłowo nosić urządzenie na rękę, odsunięte o szerokość jednego palca od nadgarstka. Pasek należy dopasować tak, aby było wygodnie. Poniżej zdjęcie poglądowe.


Wskazówka: w przypadku monitorowania tętna należy nosić urządzenie zapięte nieco ciasniej.




02 Jak pobrać i połączyć się z aplikacją

02.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aby włączyć. Przesuń ekran w dół będąc na stronie głównej, przejdź do: Ustawienia - Informacje - Pobierz kod QR. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację „Gloryfit”.

Możesz także zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować „Gloryfit” ze sklepu App Store lub Play Store



02.2. Otwórz „Gloryfit” i wybierz „Dodaj urządzenie”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




02.3 Jak połączyć się przez Bluetooth:

W przypadku telefonów z systemem Android, po prawidłowym podłączeniu zegarka do aplikacji pojawi się wyskakujące powiadomienie „PAROWANIE”. Należy wybrać opcję sparowania z SW043 (ID-xxxx), a następnie połączenie zostanie zakończone.

Telefony z systemem iOS (iOS 13.0 lub nowszy) obsługują zapytanie o połączenie jednym klawiszem. Po prawidłowym podłączeniu zegarka do aplikacji pojawi się wyskakujące przypomnienie „PAROWANIE”. Należy wybrać sparowanie z SW043 (ID-xxxx), a następnie połączenie zostanie zakończone.

W niektórych telefonach z systemem iOS i Android, po poprawnym podłączeniu zegarka do aplikacji, jeśli chcesz skorzystać z funkcji połączenia, musisz ręcznie przejść do ustawień i wyszukać nazwę audio bluetooth SW043 (ID-xxxx) i kliknąć sparuj audio bluetooth SW043 (ID-xxxx), aby zakończyć parowanie, a następnie będzie mógł korzystać z funkcji połączenia.




Porady:


- 1). Aby uzyskać lepsze wrażenia i działanie, zawsze pamiętaj o aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.
- 2). Upewnij się, że wersja telefonu to Android 5.0 lub IOS 9.0 lub nowszy.
- 3) Przy pierwszym połączeniu z iPhone'iem pojawi się przypomnienie o „parowaniu”. Kliknij, aby sparować, a następnie zostaną przekazane połączenia przychodzące i wiadomości błyskawiczne.
- 4). Przy pierwszym połączeniu z Androidem pojawi się przypomnienie „Uprawnienia”. Postępuj zgodnie ze wskazówkami i zezwól na uprawnienia, aby mieć pewność, że wszystkie funkcje działają prawidłowo.
- 5). Aby pomyślnie połączyć się z zegarkiem, włącz Bluetooth, GPS i sieć w telefonie komórkowym.
- 6). Jeżeli w trakcie użytkowania nie można wyszukać urządzenia ani połączyć się z nim, zresetuj lub wyłącz zegarek i spróbuj ponownie.

03 Instrukcja obsługi

a. Ustawienia: na stronie głównej przesuń ekran w dół, aby przejść do ustawień.




b. Powiadomienia o wiadomościach: na stronie głównej przesuń ekran w górę i sprawdź otrzymane wiadomości.



c. Menu główne: na stronie głównej przesunij ekran od lewej do prawej, aby wejść do menu głównego. Możesz przełączać się pomiędzy 3 stylami menu (lista, plaster miodu i siatka) w ustawieniach motywu.




d. Skróty: na stronie głównej przesunij ekran od prawej do lewej, aby wejść do skrótów.



e. Szybki dostęp do zmiany tarczy zegarka: naciśnij i przytrzymaj ekran na stronie głównej przez 3 sekundy, aby wybrać tarczę zegarka. Przesuwaj palcem w lewo i w prawo, aby przełączyć tarczę zegarka, a następnie kliknij wybraną tarczę zegarka, aby ją pomyślnie ustawić.



f. Włączanie/wyłączanie: na stronie głównej naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk boczny, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.



g. Nawigowanie: naciśnij przycisk boczny, aby powrócić do widoku poprzedniej funkcji; będąc na stronie głównej, naciśnij ponownie przycisk boczny, aby włączyć/wyłączyć ekran.

h. Funkcja przycisku obrotowego: możesz obracać przycisk, aby przesunąć listę menu w górę i w dół, a także możesz obracać przycisk, aby przesunąć w lewo i w prawo na stronie głównej. W motywie menu plastra miodu przycisk obrotowy umożliwia bezpośrednie powiększanie lub pomniejszanie.

i. Naciśnij dolny przycisk, aby wejść do listy sportów.



Running

Cycling

Skipping

Badminton

Trening: obsługuje ponad 100 trybów sportowych: chodzenie, bieganie na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, skakanie, badminton itp.
Bardziej szczegółową analizę informacji i zapisy danych można oglądać w aplikacji.



Codzienna aktywność: Rejestruj kroki, dystans i kalorie w ciągu dnia. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapisy danych można oglądać w aplikacji.




Message

SOS

Phone

Alarm clock

SOS: dodaj kontakty alarmowe w „SOS” w aplikacji.



Keypad

Call Logs

Contacts


Switch

Telefon:


Wybieranie: Możesz wprowadzić numer telefonu i zadzwonić.
Historia połączeń: Rejestruj historię połączeń.

Kontakty: Kontakty można dodawać synchronicznie w aplikacji.

Bluetooth: włączanie funkcji sterowania połączeniami



Tętno: Pomiar aktualnej wartości tętna. Zegarek może rejestrować i wyświetlać wartość tętna w ciągu dnia, monitorować tętno w czasie rzeczywistym przez cały dzień oraz zapisywać w aplikacji średnią wartość tętna co dziesięć minut. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapisy danych można przeglądać w aplikacji. Wartość służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie może być używana jako podstawa medyczna.



Monitorowanie snu: Rejestruj i wyświetlaj całkowity czas snu oraz czas głębokiego i lekkiego snu poprzedniej nocy. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapisy danych można wyświetlić w aplikacji.




Ciśnienie krwi: sprawdź aktualną wartość ciśnienia krwi. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapisy danych można wyświetlić w aplikacji. Wartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako podstawa medyczna.




Pulsoksymetr: pomiar poziomu tlenu we krwi; monitorowanie i zapis danych co dziesięć minut. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapisy danych można przeglądać w aplikacji. Wartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako podstawa medyczna.




Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe i pogodę na następne 4 dni. Zanim będzie można uzyskać dane, należy połączyć informacje o pogodzie z aplikacją. Jeśli połączenie zostanie zerwane na dłuższy czas, informacje o pogodzie nie będą aktualizowane.









Sterowanie muzyką: Po podłączeniu do telefonu komórkowego, zegarek może sterować odtwarzaniem/ wstrzymywaniem/ przelączeniem utworów na telefonie komórkowym oraz regulować głośność.











Wiadomości: powiadomienie o wiadomościach, wyświetlonych zostanie 8 najnowszych wiadomości.



Budzik: można ustawić 8 budzików, zegarek będzie wibrował, dzwonił i wyświetlał alarm na ekranie

 <p>Positive</p>	<p>Nastrój: Sprawdź aktualny nastrój. W aplikacji wyświetla zmiany nastroju przez cały dzień. Bardziej szczegółowe informacje i zapisy można sprawdzić w aplikacji. Wartość ta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako podstawa medyczna.</p>
 <p>20 Relax</p>	<p>Stres: Pomiar aktualnego poziomu stresu. Bardziej szczegółowe informacje i zapisy można sprawdzić w aplikacji. Wartość ta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako podstawa medyczna.</p>
 <p>15 brpm Too slow</p>	<p>Częstotliwość oddechów: Mierzy aktualny rytm oddychania w oddechach na minutę (brpm). Wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa medyczna.</p>
 <p>2Min Soothing</p>	<p>Trening oddechowy: Ustaw rytm oddechu i czas trwania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć trening oddechowy.</p>
 <p>Bird game Numbers Klotski</p>	<p>Gry: dostępne są dwie gry: Bird Game oraz Numbers Klotski</p>
 <p>Not connected</p>	<p>Asystent głosowy: Kliknij przycisk funkcji głosowej AI i wypowiedz „słowo” budzące asystenta głosowego AI (na przykład słowo budzące asystenta telefonu Xiaomi to „Xiao Ai”). Upewnij się, że funkcja Bluetooth została pomyślnie podłączona.</p>

 Stopwatch  Timer  Find me  Flashlight	<p>Więcej funkcji: stoper /minutnik / znajdź telefon / latarka / kalkulator</p>
 Dial  Theme  Bright  Screen time	<p>Ustawienia: Tarcza zegarka / motyw / jasność / wyświetlanie w godzinach / przywracanie ustawień fabrycznych / wyłączenie / informacje / pobieranie aplikacji / ustawienie głosu / blokada hasłem</p>

05 Inne funkcje

Alert ruchu, tryb Nie przeszkadzać, powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii, powiadomienia o połączeniach przychodzących, potrząśnij, aby zrobić zdjęcie, znajdź zegarek, tarcza zegarka/dostosowanie tarczy zegarka, system czasu 12/24h, ustawianie jednostek, obracanie nadgarstka w celu rozjaśnienia ekranu, powiadomienie o cyklu menstruacyjnym, powiadomienie o osiągnięciu celu

06 Ładowanie

1. Podłącz kabel ładujący do portu ładowania zegarka, upewniając się, że metalowe styki są całkowicie podłączone.
 2. Używaj odpowiednich zasilaczy do ładowania o napięciu powyżej 5 V, 0,5 A.
- Uwaga: jeśli nie można włączyć zegarka po dłuższym okresie nieużywania, wyczyść metalowe styki ładujące, aby upewnić się, że połączenie jest dobre.

07 Gwarancja

1. 2 lata gwarancji na ukryte wady sprzętu.
2. Poniższe przyczyny usterek nie są objęte bezpłatnym serwisem gwarancyjnym:
 - 1) Osobisty montaż lub demontaż.
 - 2) Uszkodzenia spowodowane upadkiem podczas użytkowania.
 - 3) Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez człowieka lub z winy osób trzecich, wynikające z niewłaściwego użytkownika (takie jak: dostanie się wody do zegarka, rozbicie siłą zewnętrzną, zadrapania podczas użytkownika itp.)
3. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie karty gwarancyjnej z wypełnionymi danymi.
4. W sprawie serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem.
5. Należy pamiętać, że wszystkie funkcje produktu opierają się na obiektach fizycznych.

Certyfikat gwarancji

Certyfikat gwarancji			
Rodzaj produktu		Sprzedawca	(Pieczęć autoryzowanego sprzedawcy)
Imię i nazwisko klienta		Dane kontaktowe klienta	
Dane kontaktowe sprzedawcy		Data zakupu	
Kod IMEI produktu			
Adres klienta			
Naprawy gwarancyjne			
Data	Zgłoszony problem/ wada	Diagnoza	Dodatkowe informacje

