

Smartwatch Garrett Women Eva

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett Women Eva i aplikacja Da Fit nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk włączania/wyłączania/powrotu/włączania i wyłączenia ekranu
3. Zestaw czujników
4. Wymienny pasek



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymujemy przycisk(2) aby je wyłączyć. Smartwatch obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą podstawki ładującej dołączonej do urządzenia.
2. Urządzenie umieszczamy na podstawce tak, by styki zegarka stykały się ze stykami podstawki. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków. Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 1-2 godzin.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Da Fit. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Da Fit” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

PAROWANIE

Uwaga: Smartwatch Garrett Women Eva nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji należy wprowadzić dane użytkownika.

Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Garrett Women Eva wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację Da Fit, udzielić jej wszelkich uprawnień oraz podać prawidłowe dane użytkownika smartwatcha.
4. Wybrać opcję „DODAJ URZĄDZENIE” w górnej części ekranu, po czym wybrać urządzenie o nazwie „GE_Eva”
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.

Uwaga: Smartwatch Garrett Women Eva współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.0, iOS9 (i wyższe).

MENU WYŚWIETLACZA

- 1. Ekran menu głównego** (Do wyboru kilkadziesiąt tarcz zegarka, które wybieramy w ustawieniach smartwatcha, lub poprzez aplikację Da Fit). Do poprzedniego menu możemy wrócić używając przycisku(2) lub przesuwając po ekranie w prawo. Przesuwając po ekranie w prawo/lewo wyświetlimy historię ostatniego treningu/dzienne podsumowanie aktywności/informacje o ostatnim śnie. Przesuwając po ekranie w górę/dół przejdziemy do menu głównego:
- 2. Kroki** : Ilość wykonanych kroków, pokonany dystans, spalone kalorie.
- 3. Wiadomość** : Ostatnie powiadomienia z telefonu.
- 4. Sen** : Czas ostatniego snu.
- 5. Puls** : Pulsometr. Aby wykonać pomiar, dotknij przycisku w dolnej części ekranu. W ten sam sposób przerywamy pomiar.
- 6. Trening** : Tryby sportowe. Aby rozpocząć rejestrację aktywności, należy wybrać ją z listy. Podczas trwania aktywności, przesuwając po ekranie góra/dół możemy zmienić rodzaj wyświetlanych informacji. Po zakończeniu aktywności wyniki zostaną zapisane i wyświetlone na dole głównego ekranu w aplikacji Da Fit.
- 7. BP** : Ciśnieniomierz. Aby wykonać pomiar, dotknij przycisku w dolnej części ekranu. W ten sam sposób przerywamy pomiar.
- 8. SPO2** : Pulsoksymetr. Aby wykonać pomiar, przytrzymujemy przycisk dotykowy przez ok. 2 sekundy. W ten sam sposób przerywamy pomiar.
- 9. Muzyka** : Sterowanie odtwarzaczem muzycznym na telefonie.
- 10. Aparat** : Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu. Dotknięcie ekranu zegarka powoduje wykonanie zdjęcia, gdy aplikacja aparatu jest włączona na telefonie.
- 11. Stoper** : Funkcja stopera.
- 12. Pogoda** : Informacje pogodowe pobierane z aplikacji Da Fit. Wyświetlana jest aktualna pogoda oraz pogoda na kolejny dzień.

13. Więcej - Ustawienia / narzędzia :

- Wycisz : wyłączenie wibracji przy nowych powiadomieniach.
- Jasność : Regulacja jasności wyświetlacza.
- Zmień : zmiana tarczy zegara. Przesuwając palcem w lewo/prawo przełączamy między dostępnymi tarczami. Dotknięciem wybranej tarczy akceptujemy wybór.

Do większej ilości tarcz uzyskamy dostęp poprzez ustawienia aplikacji DaFit.

- Reset : przywrócenie smartwatcha do ustawień fabrycznych.
- Wyłącz : wyłączenie smartwatcha.


Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do Puls, pomiar rozpoczynamy dotknięciem przycisku w dolnej części ekranu. Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości; zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik. Pomiary ciśnienia oraz saturacji krwi wykonujemy w ten sam sposób wybierając kolejne opcje w menu. Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.



APLIKACJA DA FIT

- 1 • Główny ekran aplikacji wyświetla najważniejsze informacje o naszej aktywności oraz dane dotyczące naszego zdrowia z bieżącego dnia.
 - **Kroki** : aktywność bieżącego dnia. Wchodząc w opcje wyświetlimy podsumowanie z 7 dni.
 - **Sen** : informacje na temat ostatniego snu. Wchodząc w opcje wyświetlimy szczegółowe informacje.
 - **Tętno/BP/Tlen we krwi** : wyświetlanie wyników pomiarów pulsu, ciśnienia oraz saturacji. Wchodząc w dowolną opcje wyświetlimy szczegółowe informacje. Przyciskiem „Pomiar” wykonamy zdalny pomiar.
 - **Bieg na świeżym powietrzu** : funkcja rejestracji aktywności oraz trasy z wykorzystaniem modułu GPS telefonu.
 - **Historia aktywności** : w dolnej części ekranu głównego wyświetlone będą aktywności




zapisane przy użyciu trybów sportowych na smartwachu.

Zakładka „Moje urządzenie”

W tej zakładce wyświetlimy ustawienia związane ze smartwatchem.

- **Wygląd zegarka** : zmiana tarczy zegara.
- **Powiadomienia** : wybór powiadomień wyświetlanych na zegarku.
- **Alarmy** : wł./wył./ oraz konfiguracja budzików uruchamianych na zegarku.
- **Aparat** : informacje na temat funkcji zdalnego wykonywania zdjęć.
- **Inne** :
 - Znajdź urządzenie : funkcja szukania zegarka, uruchamia na nim alarm wibracyjny.
 - Format czasu : wybór 24/12 godzinowego formatu czasu.
 - Przypomnienia do przen. : wł./wył. przypomnieć o braku aktywności.
 - Całodniowe tętno : wł./wył. automatycznego pomiaru pulsu.
 - Nie przeszkadzać : wł./wył. wibracji na zegarku przy nowym powiadomieniu.
 - Język : wybór języka menu smartwacha.
 - Format jednostki : wybór jednostek miary.




- Szybki podgląd : wł./wył. wybudzenia ekranu zegarka ruchem ręki.
- Pogoda : ustawienia pogody wyświetlanej na zegarku.
- **Aktualizacja** : aktualizacja oprogramowania smartwatcha.

3 Zakładka „Ja”

W tej zakładce wyświetlimy ustawienia związane z użytkownikiem smartwatcha.

- **Profil** : dane użytkownika smartwacha.
- **Cel** : definiowanie dziennego celu kroków.
- **Zdrowie (tylko iOS)** : połączenie aplikacji z Apple Health.
- **O produkcie** : informacje o aplikacji Da Fit.



W przypadku problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym poprzez adres e-mail : serwis@garett.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth : 4.0 (zasięg transmisji do 8 metrów)
- Chipset : Nordic NRF52832 QFAA
- Bateria : Litowo-jonowa 170 mAh
- Wymiary tarczy : 39 x 34 x 11 mm
- Wyświetlacz IPS o przekątnej 1.4 cala
- Wodoszczelność : Stopień ochrony: IP67
- Wymienny pasek
- Dedykowana aplikacja : Da Fit
- Kompatybilny z : Android 4.0, iOS 9 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.



www.garett.pl



SCAN THE QR CODE 
LIKE US ON FACEBOOK!