



Instrukcja obsługi Mechanizm:

RONDA powertech

- 505.24D/515.24D
- 505.24H/515.24H



Cal. 505.24D/ 515.24D

Cal. 505.24H/ 515.24H

Pos.I Pozycja spoczynku (zegarek działa)

Pos.II Szybka korekta daty i trybu 24-godzinnego

Korekta daty

- Wyciągnąć koronkę do położenia II (zegarek nadal działa).
- Obracać koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż pojawi się żądana data.
- Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji I.

Korekta trybu 24-godzinnego

- Wyciągnąć koronkę do położenia II (zegarek nadal działa).
- Obracać koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do ustawienia żądanej godziny.
- Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji I.

Pos.III Ustawianie czasu

- Wyciągnąć koronkę do położenia III (zegarek się zatrzymał).
- Obracać koronkę, aż na tarczy pojawi się aktualna godzina (pamiętając o cyklu 24-godzinnym).
- Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji I.