MONDAINE

Swiss Watch

SZYBKI START

MONDAINE
HOROLOGICAL
smartwatch

1

ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ

Ściągnij aplikację MMT-365 App z App Store (iOS) lub Play Store (Android).

MMT-365

Available on the App Store

Google play

2

AKTYWUJ BLUETOOTH NA SWOIM TELEFONIE

Bluetooth

3

TRZYMAJ SIĘ INSTRUKCJI

wyświetlanych w aplikacji, aby sparować zegarek i ustawić swoje cele.

ENGLISH

MONDAINE
HOROLOGICAL
smartwatch

SPARUJ
swój zegarek
Z APLIKACJĄ MMT-365

Aby sparować zegarek, włącz aplikację MMT-365 na swoim urządzeniu (smartfon/tablet) i podążaj za wyświetlanymi instrukcjami.
Podczas procesu parowania, trzymaj zegarek blisko urządzenia (smartfonu/tabletu).

1
OTWÓRZ **APLIKACJĘ**

2
DOTKNIJ **IKONY**

3
NACIŚNIJ **PRZYCISK**

4
start NACIŚNIJ **START**

5
NACIŚNIJ **PRZYCISK** PONOWNIE







PROBLEMY
Z PAROWANIEM?

JEŻELI TWÓJ ZEGAREK **NIE MOŻE SIĘ SPAROWAĆ Z URZADZENIEM**

help

1 Naciśnij pomoc (help)
2 Kieruj się instrukcją w 4 wyświetlanych krokach

USTAWIENIA OSOBISTE

MONDAINE HOROLOGICAL smartwatch



STWÓRZ **PROFIL UŻYTKOWNIKA**

Aby upewnić się, że analiza ustawionych celów będzie prawidłowa, spersonalizuj profil użytkownika

⊕ → ⚙ ustawienia → 👤 profil użytkownika

USTAW **CELE**

Cele dotyczące aktywności i snu mogą być ustawione indywidualne.

⊕ → ⚙ ustawienia → ☆ cele



WYRÓWNYWANIE **WSKAZÓWEK**

1 Idź do ustawień: ⊕ → ⚙ ustawienia → ⌚ mój zegarek → wyrównaj wskazówki
2 Wyrównaj wskazówki: wszystkie 4 wskazówki powinny skierować się na godz.12:00. Jeżeli tak się nie stanie, dopasuj każdą osobno
3 Zapisz.

MONDAINE HOROLOGICAL smartwatch

EKRAN STARTOWY

SEN
OSIĄGNIETE CELE

AKTYWNOŚĆ
OSIĄGNIĘTE CELE

TRENER
OSIĄGNIĘTE CELE OGÓLNIE

Procent osiągniętych celów aktywności

Procent osiągniętych celów snu

Dzienne wskazówki dla poprawy aktywności i snu

Ustawienia

Więcej o zegarku Mondaine



niepołączony
synchronizacja
połączony

Procent osiągniętych celów ogólnie

Powrót do ekranu startowego

UŻYTKOWANIE SMARTWACTHA

NACIŚNIJ 1×

POŁĄCZENIE & SYNCHRONIZACJA

zegarka z aplikacją (Bluetooth musi być aktywowany podczas synchronizacji)

NACIŚNIJ 2×

PODCZAS TRYBU AKTYWNOŚCI

pokazuje progres względem celów snu

PODCZAS TRYBU SNU

pokazuje progres względem celów aktywności

PRZYTRZYMAJ 3 SEK

START/KONIEC ŚLEDZENIA SNU

Tryb snu może zostać aktywowany poprzez przyciśnięcie koronki przez 3 sekundy. Przyciśnięcie koronki ponownie przez 3 sekundy po przebudzeniu się, kończy tryb snu i rozpoczyna tryb aktywności

AKTYWNOŚĆ

Jeżeli DŁUŻSZA wskazówka wskazuje datę, Twój zegarek jest w trybie aktywności

SEN

Jeżeli OBIE wskazówki wskazują księżyc, Twój zegarek jest w trybie snu.

SWISS MADE

2-LETNIA ŻYWOTNOŚC BATERII

3 ATM WODOSZCZELNOŚCI