

SL.8.6420.5
R7



Instrukcja
manualna

2. Sport

Smartwatch R7 obsługuje 10 trybów sportowych, w tym: bieganie, spacer, jazdę na rowerze, wspinaczkę, bieżnię, spinning, jogę, koszykówkę, piłkę nożną, badminton.



3. Tryb połączenia

Smartwatch R7 obsługiwany jest przez Bluetooth. Dzięki temu może połączyć się z książką adresową na zegarku, a także można wybrać

Wstęp

Dziękujemy za wybranie naszego produktu smartwatcha R7. To smartwatch, który pomoże osiągnąć Twoje cele sportowe. Zawartość w pudełku:

- R7 smartwatch x 1
- Instrukcja manualna x 1
- Ładowarkę x 1

Konfigurowanie smartwatcha R7

Pierwszym krokiem jest pobieranie i zainstalowanie aplikacji SMART-TIME PRO wskazanej na kolorowym polu i pokazanej na zegarku. Wejdź do aplikacji i utwórz konto do synchronizacji informacji. Aplikacja pozwala codziennie sprawdzić analizę danych spersonalizować niektóre funkcje, takie jak ustawienie trybu śledzącego, powiadomienia o połączeniach, cele ćwiczeń itp.

Podłączenie smartwatcha R7 z telefonem

SMART-TIME PRO APP obsługuje system operacyjny IOS 11.0 i Android 5.0 lub nowszy BT 3.0 i 5.0. Jest dostępny dla ponad 150 urządzeń mobilnych.

1. Włącz Bluetooth w smartfonie;
2. Ściągnij aplikację: SMART-TIME PRO;



3. Zainstaluj aplikację, zarejestruj się i zaloguj się, aby wejść na stronę główną.
4. Podczas parowania zegarka z aplikacją upewnij się, że zegarek i aplikacja mogą się ze sobą komunikować (synchronizować dane).
5. W aplikacji kliknij "Urządzenie"> "Urządzenie powiązania", na przesyłanej liście powiązań wybierz "R7" z najsilniejszym sygnałem i naciśnij informację w smartfonie, aby kliknąć przycisk parowania, który pojawia się na ekranie zegarka, aby potwierdzić połączenie w parę. Ikona Bluetooth na pasku rozwijanym będzie niebieska. Wskazuje, że masz połączenia z Bluetooth.

Metoda połączenia Bluetooth 3.0 dla użytkowników Iphone'a: Otwórz: "Ustawienia"> "Bluetooth" na telefonie komórkowym, znajdź R7_BT3.0 na liście wyszukiwania i kliknij „Połącz”, aby sparować. Ikona „Bluetooth” na pasku rozwijanym będzie wyświetlana w kolorze niebiesko-pomarańczowy, wskazując, że zarówno Bluetooth 5.0 jak i 3.0 zostały pomyślnie powiązane.

Metoda połączenia Bluetooth 3.0 dla użytkowników Androida: po pomyślnym połączeniu z Bluetooth 5.0 żąda parowania z



10. Asystenci głosowi

12. Pogoda

Prognoza pogody

14. Zmiana tarczy zegarka



Specyfikacje

Długość paska	258 mm
Szerokość paska	22 mm
Waga	62g
Bateria	300 mAh Poly-Li
Wodoodporność	IP67
	7

Bluetooth R7_BT3.0 automatycznie pojawi się na telefonie, wystarczy kliknąć parowania. Ikona Bluetooth na pasku rozwijanym będzie niebiesko-pomarańczowa, co oznacza, że zarówno Bluetooth 5.0 jak i 3.0 zostały pomyślnie powiązane. Jeśli w telefonie nie ma automatycznego wyskakującego zapytania parowania, zapoznaj się z metodą połączenia użytkowników Iphone'a.

(Musisz korzystać z systemu Android 5.0, IOS 11.0 lub nowszego, a zegarek można sparować tylko z jednym telefonem komórkowym. Aby sparować inne telefony komórkowe, odłącz bieżący telefon przed sparowaniem).

Pasek Fit Strap

Smartwatch R7 składa się z dwóch części (obudowy zegarka i paska), możesz kupić osobno pasek i przelączyć według własnych preferencji.

Instrukcje ładowania

Ładowanie: odwróć zegarek, wyrównaj I przymocuj szpilki do ładowania do złotych bolców magnesów. Po 5 sekundach na ekranie zegarka pojawi się ikona ładowania.

Pełne ładowanie może zająć 2 godziny. Zobaczysz, że ikona baterii jest pełna, jeśli zegarek został w pełni naładowany.

Przed rozpoczęciem czynności, należy upewnić się, że pozostały pot nie powoduje erozji w kontakcie ze złotym metalem lub innego zagrożenia.

3

Rozwiązywanie problemów

Brak sygnału tętna

Smartwatch R7 stale zwraca uwagę na dane dotyczące tętna podczas ćwiczeń i codziennego życia. Czasami zegarek może nie odbierać odpowiedniego sygnału tętna. W tym momencie brakujące dane dotyczące tętna pojawiają się na linii przerywanej. Jeśli nie możesz uzyskać sygnału tętna, najpierw upewnij się, że nosisz zegarek prawidłowo. Wyreguluj go, aby nie był zbyt nisko albo wysoko, ani zbyt ciasno albo zbyt luźno na nadgarstku. Po dostosowaniu włącz monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym, aby uzyskać. Jeśli nadal nie ma danych dotyczących tętna, sprawdź, czy funkcja monitorowania tętna jest włączona w aplikacji SMART-TIME PRO.

Inne problemy

Jeśli Twój smartfon nie może sparować zegarka, kliknij Ustawienia - Bluetooth w smartfonie i sprawdź czy jest sygnał. Jeśli tak zobacz to, że nie ma problemu z sygnałem Bluetooth. Sprawdź, czy zegarek jest sparowany z innymi telefonami, odłącz go. Użytkownicy urządzeń IOS powinni kliknąć Ustawienia - Bluetooth - zignoruj to urządzenie, a następnie sparuj je.

Więcej informacji

1. Dane dotyczące tętna, ciśnienia krwi i temperatury ciała wysłane przez smartwatch R7 nie mogą stanowić podstawy medycznej lub diagnostycznej.
2. Samodiagnoza i samoleczenie są niebezpieczne. Tylko wykwalifikowani lekarze mogą diagnozować i leczyć wysokie ciśnienie krwi lub inne choroby serca. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać bardziej profesjonalną diagnostykę opcji.

8

Funkcje

1. Zdrowie:

Smartwatch funkcje zdrowia obejmują: krokomiernik, tętno, ciśnienie krwi, monitorowanie snu.



1) Krokomiernik :

Noś zegarek poprawnie i kliknij krok „funkcja licznika” do wyświetlenia liczby kroków, kalorii, dystansu i innych parametrów ćwiczeń.



2) Tętno

Pomiar tętna pozwala zmierzyć ilość światła odbitego od naczyń krwionośnych, rozproszonego przez przepływ krwi. Można na zmierzyć na dwa sposoby:

Włącz ikonę tętna na zegarku i ręczny pomiar tętna. Ustaw interwał automatycznego monitorowania w aplikacji (monitorowanie raz na 15/30/60/120 minut). Ustaw automatyczny odstęp czasu monitorowania w aplikacji.



3) Ciśnienie krwi

Noś zegarek we właściwy sposób i otwórz menu – ciśnienie krwi, zmierz ręcznie.



4) Monitorowanie snu

Dzięki tej funkcji dowiesz się ile czasu w nocy faktycznie przespiasz.

4

3. Smartwatch R7 posiada dane dotyczące tętna, ciśnienia krwi itp. Mogą być one w pełni dokładne z powodu takich czynności jak zakłócenia sygnałów środowiskowych, postawa noszenia zmiany w środowisku klimatycznym i stan fizyczny.
4. Nie wolno przeprowadzać leczenia na podstawie danych z monitorowania, dostarczanych przez smartwatch R7 i należy postępować zgodnie z poradą lekarską, gdy wymagane są leki i leczenie i nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładność danych z monitorowania i konsekwencje niewłaściwego wykorzystania monitorowania dane i informacje.

Gwarancja

Produkt objęty jest 2letnim okresem gwarancji. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.



9

odbieranie i odrzucanie lub wyciszenie połączenia..



5

6

--

--

--

--

--

--

--

--

--