

LEE COOPER

Instrukcja do obsługi LC.SM.2 SMARTWATCH

Przed pierwszym użyciem:

- Dopasuj długość paska do ręki.
- Sprawdź stan baterii podczas pierwszego użycia. Jeśli jest rozładowana, podłącz ładowarkę w celu naładowania urządzenia.
- Zainstaluj aplikację FitPro zegarka na swoim telefonie.
Zeskanuj kod QR lub przejdź do App Store, pobierz aplikację i zainstaluj ją.
- Wymagania systemowe: Android 5.0 i nowszy; IOS 9.0 i nowsze; obsługiwany poprzez Bluetooth 4.0.



Android/IOS

Połączenie urządzenia

- Włącz funkcję Bluetooth w twoim telefonie i wyszukaj urządzenie.

Opis funkcji zegarka

- Przesuń w dół na stronie wygaszacza ekranu, aby wyświetlić przypomnienie o powiadomieniu, lub przesuń w górę, aby przejść do centrum sterowania.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo na stronie utrzymania, aby przełączać się między ekranami.
- Dotknij ekranu na stronie wygaszacza, aby zmienić styl menu głównego.
- Funkcja resetowania zegarka. Ta funkcja usuwa wszystkie dane zegarka (takie jak liczenie kroków).
- Przełącz się na interfejs pomiaru tętna, aby rozpocząć test. Ma funkcję automatycznego wygaszanie ekranu po 60 sekundach.

Interfejs zegarka. Po zsynchronizowaniu z telefonem zegarek automatycznie skalibruje czas; Przesuń palcem w lewo lub w prawo na stronie wygaszacza, aby przełączać między ekranami.

Krokomierz. Podczas noszenia zegarek rejestruje dzienną liczbę kroków w czasie rzeczywistym.

Przebyty dystans. Dystans jest wyliczany na podstawie liczby kroków.

Spalone kalorie. Kalorie liczone są na podstawie liczby wykonanych kroków.

Tarcza. Aby użyć klawiatury do wykonywania połączeń telefon być również podłączony do urządzenia WellAudio.

Książka telefoniczna. Dodaj 8 często używanych kontaktów. Po pomyślnym połączeniu zegarka z Bluetooth, kontakty mogą być wyświetlane w książce telefonicznej zegarka. Kliknij na kontakt, aby nawiązać połączenie (Uwaga: telefon musi być podłączony do WellAudio)

Sterowanie muzyką. Za pomocą zegarka możesz sterować muzyką, jej rozpoczęciem/wstrzymaniem i puszczać poprzednią/ następną piosenką. (Uwaga: należy połączyć urządzenie z WellAudio)

Tryb uśpienia. Kiedy zaśniesz zegarek automatycznie przejdzie w tryb monitorowania snu ; automatycznie wykrywa fazę snu w której przybywasz(zасыpianie/sen płytki/sen głęboki), oblicza jakość snu i wyświetla szczegółowe dane dotyczących snu.

Stoper. Uruchom funkcję stopera i kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć odmierzenie czasu, kliknij przycisk pauzy, aby zatrzymać, i kliknij przycisk resetowania, aby skasować pomiar czasu.

Dane osobowe. Po wejściu do aplikacji ustaw swoje dane osobowe. **Ustawienia > Dane osobowe**, możesz ustawić płeć - wiek - wzrost - wagę - odległość. Możesz także ustawić kroki dziennego celu, aby monitorować codzienne realizacje.

Powiadomienia wibracyjne. Jeśli funkcja wyświetlania SMS jest włączona, zegarek będzie wibrować, gdy pojawi się wiadomość tekstowa.

Ustawienie alarmu. Możesz ustawić 8 alarmów w trybie synchronizacji z aplikacją, dostępny jest alarm offline. Po pomyślnej synchronizacji zegarek włączy alarm zgodnie z ustawionym czasem.

Resetowanie urządzenia. Użycie tej funkcji powoduje usunięcie wszystkich danych z zegarka (takich jak liczba kroków).

Środki ostrożności

1. Nie zaleca się kąpać się i pływać z zegarkiem
2. Nie wystawiaj zegarka na działanie wilgoci przez dłuższy czas, w miejscach, gdzie temperatura jest bardzo wysoka lub bardzo niska