


# Cyfrowa instrukcja obsługi

## Instrukcje



(1) Dzień tygodnia (2) Godzina (3) Sekundy (4) Minuty (5) Alarm WŁ (jeśli jest widoczny) / WYL (jeśli nie jest widoczny)

(A) Resetuj (B) Tryb (C) Podświetlenie (D) Start / Stop

### Funkcje ogólne

1. UŻYJ PODŚWIETLENIA: naciśnij C, aby podświetlić wyświetlacz na około 3 sekundy
2. WYŚWIETLANIE DATY: naciśnij i przytrzymaj D
3. WYŚWIETL GODZINĘ BUDZIKA: naciśnij i przytrzymaj A
4. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU: naciśnij jednocześnie A i D, aby włączyć/wyłączyć alarm
5. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE GONGU: naciśnij jednocześnie przyciski A i B, aby włączyć/wyłączyć dźwięk dzwonka

### Uwaga

1. Nigdy nie próbuj otwierać obudowy ani zdejmować jej tylnej pokrywy.
2. Nie używaj przycisków pod wodą.
3. Jeśli wewnątrz zegarka pojawi się wilgoć, należy natychmiast zlecić jego sprawdzenie sprzedawcy. W przeciwnym razie może to spowodować erozję metalowych części zegarka.
4. Choć zegarek został zaprojektowany tak, aby wytrzymać normalne użytkowanie, należy unikać nieostrożnego użytkowania lub upuszczania zegarka.
5. Unikaj wystawiania zegarka na ekstremalne temperatury.
6. Zegarek należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Unikaj bezpośredniego kontaktu zegarka z materiałami chemicznymi, które mogą spowodować zniszczenie plastikowych części zegarka.
7. Unikaj noszenia zegarka w warunkach elektromagnetycznych, statycznych.

## Stoper

### Czas okrężenia



1. Naciśnij jeden raz przycisk B, aby uzyskać dostęp do «Trybu stopera» (data miga)
2. Naciśnij D, aby uruchomić stoper
3. Naciśnij D ponownie, aby zatrzymać stoper
4. Naciśnij A, aby zresetować stoper
5. Naciśnij B, aby powrócić do ekranu czasu

### Podział czasu



1. Naciśnij jeden raz przycisk B, aby uzyskać dostęp do «Trybu stopera» (data miga)
2. Naciśnij D, aby uruchomić stoper
3. Naciśnij A, aby wyświetlić międzyczas, odmierzanie czasu stopera jest kontynuowane wewnętrznie
4. Naciśnij A, aby skasować czas podziału i kontynuować pomiar czasu.  
**Powtórz krok 3 i 4, aby zmierzyć czas wielu podziałów**
5. Naciśnij D, aby zatrzymać stoper
6. Naciśnij B, aby powrócić do ekranu czasu

## Czas

### Ustawienie czasu alarmu



1. Naciśnij dwa razy przycisk B, aby uzyskać dostęp do «Trybu alarmu» (godzina miga)
2. Naciśnij D, aby zwiększyć godzinę, naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć z dużą prędkością
3. Naciśnij A, aby wybrać minutę
4. Naciśnij D, aby zwiększyć minutę, naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć z dużą prędkością
5. Naciśnij B, aby powrócić do ekranu czasu

### DRZEMKA:

- Budzik dzwoni codziennie o bieżącej godzinie przez około 60 sekund
- Naciśnij D, aby go przerwać, alarm włączy się ponownie po 5 minutach
- Naciśnij A, aby to zatrzymać

### Ustawienie czasu



1. Naciśnij trzy razy przycisk B, aby uzyskać dostęp do «Trybu ustawiania czasu» (drugi przycisk miga)
2. Naciśnij D, aby zresetować sekundy
3. Naciśnij A, aby przejść do następnego wyboru
4. Naciśnij D, aby zwiększyć liczbę, naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć z dużą prędkością
5. Powtórz krok 3 i 4, wybierając w następującej kolejności:  
**SEKUNDY • MINUTY • GODZINA • DATA • MIESIĄC • DZIEŃ TYGODNIA**
6. Naciśnij B, aby powrócić do ekranu czasu

Format 12/24H można wybrać podczas ustawiania godziny